

工業用空氣淨化機使用說明 (IAC-7014)

1. 產品外觀、構造說明：本機功能：除塵、除油(工業油氣、汽機車油煙)、去甲醛、消除煙味及任何異味。



2. 產品規格：

名稱	型號	電壓	功率	外觀尺寸
工業用空氣淨化專用機	IAC-7014	1P(單相) 220V	180W	500x700x1700(mm)

3. 安全注意事項：(1)產品安裝前，請確認電壓是否符合(改110V供電、請用變壓器)。

(2)本機使用工業等級風扇，可以24小時持續運轉。

(3)請依現場環境髒污程度，適當清潔維護空氣淨化專用機。

4. 收貨後檢查步驟：

(1)拆開外包裝，檢查外觀有無撞擊損傷。

(2)依「產品構造圖示」檢查設備內部濾層是否齊備；另活性炭層如因運輸過程導致傾斜，請先將活性炭鋪平後使用。

(3)確認設備「電源開關①」屬關閉狀態，現場供給電壓是否符合設備需求。

(4)確認(調速器②)刻度值在50以上，確保風機啟動，如果數值在50以下，可能導致風機不能啟動。

5. 開機使用：

(1)開啟電源(①)。

(2)依使用需求調整風量大小(調速器：②)。

6. 維護保養說明(請先關閉設備電源)：

(1)儲油口③：適當用乾淨吸油布清潔儲油層。

(2)尼龍網濾層④：尼龍網及進氣口適當清潔，儲塵槽⑤用乾淨抹布擦拭。

(3)金屬過濾器⑥：用一般清潔劑浸泡去除油污。

(4)活性炭⑦、PP濾棉⑧、⑨：將使用過的活性炭/PP濾棉取出換新。

(5)電源線路檢查：檢查電源開關有無異常，電線有無破損。

(6)風扇保養：風扇葉片適當清潔。

7. 售後服務：

(1)保固期限一年。

(2)活性炭/PP濾棉屬定期更換之消耗濾材，恕不在保固範圍內。

如需訂購耗材，請洽：(04)24851995、洽詢時間：週一~週五08:00~17:00時。